

前側変速機のワイヤー調整手順



- ①チェーンを一番内側(小さいギア)にかかるよう変速機を回して移動
- ②変速機を回した時に動くAのプレートとチェーンとの隙間が2~3mm程度になるよう赤丸のネジを回してプレートの位置を調整
- ③ワイヤーの張りを調整



- ④ワイヤーの張り具合について、少しの調整で改善するのであれば青丸のアジャスターでも調整可能。
アジャスターを緩めるとワイヤーが張り、アジャスターを締めるとワイヤーが緩みます。