

ギアクランク(トルクセンサー)取り外し手順



①ギアクランクを外します



②マイナスドライバーを中央にかませます



③ドライバーを捻ります



④取り外します



⑤新しいギアクランクにセンサーを取り付けます