

クランクの交換手順

☆ご準備いただく工具



⑤コッタレス抜きをはめ、奥のナットを締める



⑥手前のナットをまわしていただくとギアクランクが外れます



取り付け直す際にはクランクをはめ、
③→②→①の順番で取り付けとなります。
キャップをつける際には工具等でトントンと
軽くたたいていただくことをおすすめします。