

ロックシリンダの交換方法

①

ロックシリンダです。



②

カバーを外します。
側面にネジがあります。



③

ドライバーで外します。



④

カバーが外れました。



⑤

ロックシリンダを外します。
正面にネジがあります。



⑥

シリンダが外れました。
後は逆の手順で戻します。

