



④  
クランクシャフトの絞め直しは、内側金具を右回しに回転させる事で行ないます。内側金具に穴が開いている事を確認して下さい。



⑤  
マイナスドライバーの先端を内側金具の穴にあてがいます。



⑥  
マイナスドライバーの後ろ側から金槌などで叩き、少しずつ内側リングを右回しに回転させ、絞めていきます。少しきつめに絞める事を推奨します。