

ホイールロックキー交換手順

- ①スタンドを取り外します。(スタンド取り外し手順 参照)
- ②後輪(モーター付き)を取り外します。(後輪モーター付き取り外し手順 参照)

※②の取り外し手順でこの状態にしてください。



- ③上記写真の左から右のように、ホイールロックキーを時計回りに回してください



- ④ 取り外し後、新しいホイールロックキーとご交換下さい。
※ナットの方向にご注意下さい。突起部分が右側です。