

チューブ交換手順



①空気を抜きます。ドライバーの先端などでバルブの穴の中央にある突起(空気抜きボタン)を押して下さい。



②バルブの反対側からタイヤを外します。タイヤレバーを差し込み、ホイールの縁を沿いながら少しずつ進んで下さい。



タイヤが外れたらチューブが取り出せます。



③新しいチューブをバルブの穴に合わせタイヤを片側からはめ込んでいきます。参考画像の黄色のラインを押し込むとはめ込みやすいです。



④片側のタイヤをはめたら膨らむ程度に少しだけ空気を入れて下さい。空気が入っていないとタイヤとホイールの中にチューブが入りバーストする危険があります。



⑤反対側も同じようにタイヤをはめます。はめ込むうちに固くなりますがその時は少しだけ空気を抜くとはめ込みやすくなります。



⑥チューブがタイヤとホイールの隙間に噛んでいないか確認し、斜めになっていたり沈んでいるバルブの位置を下から押し出すようにして真っ直ぐに整えたら空気を入れて完成です。



タイヤレバーはホームセンターや100円均一で購入できます。