

# チェーンが外れる場合の確認方法

## ◆ チェーンが外れてしまった

図1にございます①のチェーンがギアに乗っていますでしょうか。外れかけている場合はペダルを回しながらギアに乗せて下さい。

## ◆ ギアに乗せてもすぐに外れてしまう

チェーンが外れてしまう原因は主に2点あります。下記内容をお確かめ下さい。

(1) ペダルを漕いだ際に図1や図2にあります②のギアが左右に振れていないかお確かめ下さい。



(2) ペダルを漕いだ際に図2にあります③や④が左右に振れていないかお確かめ下さい。

★ (1)、(2)のどちらかの現象が生じている場合はチェーンが外れやすい原因となり、調整に関しましてはご修理での対応となります。

恐れ入りますが、ご修理に関しましては下記までお問い合わせ下さいませ。

※お問い合わせの際は下記内容のいずれかをお知らせ下さいませ。

【受注番号】  
【ご注文者様氏名】※フルネーム  
【ご注文者様住所】  
【電話番号】



ネットショップ【Santasan】

<http://shop.santasan.net/>

電話: 072-672-7643 (平日午前11時午後4時)

FAX: 072-672-7674 (24時間受付)

Mail: [santasan@santasan.net](mailto:santasan@santasan.net)