



⑦

左図の様に左右のクランクを両手で握り、ぐらつきがない事と、ペダル（クランク）がスムーズに回転する事を確認して下さい。

スムーズに回転しない場合、内側金具を強く締めすぎている場合があります。



⑧

外側リングを再び取り付けます。手である程度右回しに回転させてから、仕上げにマイナスドライバーと金槌などを用いて締め付けて下さい。

以上でクランクシャフトの絞め直しが完了です。