

203フリーギア調整方法


①まずは、電動自転車を裏返して下さい。



②青矢印(※名称フリーギア)の調整でチェーン外れが改善される場合があります。

③赤矢印の長いチェーンは一直線になっていますでしょうか。

④一直線になっていない場合は、右記方法にて調整下さい。



⑤オレンジ矢印のナットを緩め、長いチェーンがまっすぐ一直線になるよう前後に調整下さい。
※調整後は必ずナットを締めて下さい

⑥短いチェーンが曲がっている場合は緑矢印のナットを緩め調整下さい。
※調整後は必ずナットを締めて下さい

完了後、走行テストをお願い致します。



Santasan

ネットショップ【Santasan】

<http://santasan.net/>

電話: 072-672-7643 (平日午前11時~午後4時)

FAX: 072-672-7674 (24時間受付)

Mail: santasan@santasan.net